4.2 Quart Capacity



Model #9740

## **IMPORTANT!**

Please keep these instructions and your original box packaging.

www.deni.com



INSTRUCTIONS
FOR PROPER USE AND CARE

# **IMPORTANT SAFEGUARDS**

When using this electrical appliance, safety precautions should always be observed, including the following:

- Read all of the instructions before use.
- Close adult supervision must be provided when this appliance is used by or near children.
- Keep pressure cooker out of the reach of children.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Using attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause hazards.
- Do not operate with a damaged cord or plug. If the appliance is not working as it should, has been dropped or damaged, left outdoors or dropped into water, do not use it and return it to the manufacturer for proper service, repair, or replacement.
- Do not let cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.
- Make sure appliance is off before unplugging from wall outlet.
- Always unplug before cleaning and removing parts.
- For indoor use only.
- Do not place near hot gas or electric burner.
- Do not cover the appliance or have it near flammable material including curtains, draperies, walls, and the like when in operation.
- Always use in a well ventilated area.
- To protect against electrical shock do not immerse plug, cord or housing in water or any other liquid.
- Keep hands and face away from pressure regulator knob when releasing pressure.


- After cooking, use extreme caution when removing the lid. Serious burns can result from steam inside the unit.
- While the unit is in operation, never remove the lid.
- Do not use without the removable cooking pot in place.
- Do not cover the pressure valves with anything. An explosion may occur.
- Do not attempt to dislodge food when the appliance is plugged in.
- Do not fill the pressure cooker more than 1/2 full with food or 2/3 full with liquid. When cooking foods that expand during cooking do not fill the unit over 1/2 full.
- When cooking foods under pressure, at least 1 cup (8 oz)of liquid should be used.
- Foods such as applesauce, cranberries, pearl barley, oatmeal or other cereals, split peas, noodles and pasta, or rhubarb should not be cooked under pressure in the pressure cooker. These foods tend to foam, froth and sputter, and may block the floating valve.
- To reduce the risk of electrical shock, cook only in the removable cooking pot.
- CAUTION: When removing the lid. there could be a suction created between the inner pot and lid.
- Do not use an extension cord with this pressure cooker. However, if one is used, it must have a rating equal to or exceeding the rating of this appliance.
- The pressure cooker is for household use only.



- The pressure cooker should not be used for other than the intended use.
- Extreme caution should be used when moving any appliance containing hot food or liquid.
- Servicing or repair should only be completed by a qualified technician.
- The pressure cooker has a polarized AC (Alternating Current) plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way, as a safety feature. Reverse the plug if the plug does not fit fully in the outlet. Contact a qualified electrician if it still does not fit. Do not attempt to defeat this safety feature.
- WARNING: Never deep fry or pressure fry in the pressure cooker. It is dangerous and may cause a fire and serious damage.

CAUTION: Perishable foods such as meat and poultry products, fish, cheese and dairy products cannot be left at room temperature for more than 2 hours. (No longer than 1 hour when the room temperature is above 90°F) When cooking these food, do not set the delay time function for more than 1-2 hours.

# **SAVE THESE INSTRUCTIONS**



Pressure/Steam/Clean In down position when cooking under pressure,

**Regulator Knob:** up position no pressure. Clean-pull up, turn to clean.

Removable 4.2 qt. capacity non-stick removable pot Cooking Pot: provides even heat distribution.

Self Locking Lid: Safety feature that does not let you open the lid until

the pressure has dropped to zero.

**Condensation Reservoir:** Collects excess condensation during cooking.

Rubber Gasket: Creates an air tight seal that is needed for the

pressure cooker to operate.

Safety Valve: Allows excess pressure to escape if too much

pressure is building up.

Floating Valve: The floating Pin is a safety device, it will rise

against pressure built up and keep the cover in the locking position until pressure is released.

**Control Panel Functions:** 

Warm reheats or keeps cooked food warm

**Brown** allows you to brown your food before cooking it under pressure.

Steam quickly brings cooking liquid to a boil for steaming or cooking rice.

Slow Cook function cooks your food slowly to retain flavor and tenderness (9 1/2 hour timer). NOTE: 180°F is the lowest setting on a traditional slow cooker. Most recipes using a slow cooker require 8-9 hours.

Delay Time feature allows you to begin cooking food up to 8 hours later. CAUTION: Perishable foods such as meat and poultry products, fish, cheese and dairy products can not be left at room temperature for more than 2 hours. (No longer than 1 hour when the room temperature is above 90°F.) When cooking these foods, do not set the delay time function for more than 1-2 hours.

Low Pressure 7.5 psi - used for more delicate foods, like seafood.

High Pressure 15 psi - used for most cooking.

### **Before First Use**

- 1. Remove all packing materials and literature.
- Wash all removable parts in warm soapy water. Rinse and dry all parts thoroughly. Wipe the outer housing with a clean damp cloth. NEVER immerse the housing in water or any other liquid. NEVER clean any parts in a dishwasher.
- 3. Make sure the rubber gasket is seated properly inside the lid. To ensure the correct fitting, fill the removable cooking pot with two-thirds water and run on HIGH PRESSURE for about 15 minutes.
- 4. Release the pressure by turning the pressure regulator knob to STEAM. The floating valve will drop.
- Cool the appliance at room temperature and then empty and clean.

## **How To Operate Using Pressure Setting**

Before using the pressure cooker each time, check to be sure that the rubber gasket and the pressure regulator valve are clean and positioned properly. (See page 6.)

- 1. Plug the cord into a wall outlet. The display will show --:--.
- 2. Position the removable cooking pot in the appliance.
- Place food in the cooking pot according to the recipe or chart.
   NOTE: When cooking most foods under pressure, 1 cup
   (8 oz) of liquid should be added.
- 4. Place the lid on the Pressure Cooker and turn it counter-clockwise until it locks into place. (The locking pin will click into place.)
- 5. Turn the pressure regulator knob to PRESSURE.
- Choose the desired cooking mode by pressing either the HIGH or LOW pressure button on the control panel. The light on the button will flash and the digital display will show 01. (This equals 1 minute cooking time.)



- Set the desired time by pressing the button once for each additional minute or by continuously holding the button down. The longest cooking time is 99 minutes.
- 8. Press the START/STOP button to begin cooking. The indicator light will stop flashing.
- If you forget to select a desired cooking time or forget to press the START/STOP button, the digital display will read 0.0 after 30 seconds.

Note: It takes time to reach pressure before the unit will count down.

- 10. The unit will begin to count down in minutes, after the appropriate pressure has been reached. (The floating valve will rise when the pressure is reached.) The pressure cooker will beep at the end of the cooking time.
- 11. When cooking is finished, let the pressure drop on its own (also called the natural release feature), or release immediately by turning the pressure regulator knob towards STEAM in short bursts (also called the quick release method) until the pressure is reduced. CAUTION: When turning the knob to release pressure, hot steam/liquid will be ejected.
- NOTE: Press the START/STOP button when cooking time is complete, or to cancel and reset. Otherwise, the pressure cooker will beep periodically as a reminder that the cooking time is complete.

WARNING: Do not hold the pressure regulator knob. Hot steam/ liquid will be ejected. Keep hands and face away from steam vents, use pot holders when removing the inner pot or touching any hot items, and never force the lid open. The lid will only open once the pressure is released. Remove the lid by lifting it away from you to avoid being burned by the steam.

## Warm Setting

This program reheats or keeps cooked food warm for a long period of time.

- 1. Place cooked food in removable cooking pot.
- 2. Place lid on pressure cooker.
- 3. Turn the pressure regulator knob to STEAM.
- Press the WARM button. The light on the button will flash and the digital display will read 0.0.
- 5. Press the START/STOP button to begin the program. The indicator light will stop flashing.

## **Brown Setting**

This program allows you to brown your food before cooking it under pressure. Brown your meat or poultry for the best flavor and texture, unless otherwise indicated in the recipe. Food should be patted dry with a paper towel before browning. For best results, make sure the oil is hot before adding your meat or poultry. Brown in batches to keep the correct temperature.

- 1. Position the removable cooking pot in the pressure cooker.
- 2. Add the appropriate amount of oil as per recipe.
- 3. Press the BROWN button. The light on the button will flash and the display will read 0.0. The lid should remain off.
- 4. Press the START/STOP button. The indicator light will stop flashing.
- 5. After about one minute of preheating, add food and begin browning.

NOTE: Do not leave pressure cooker unattended while browning foods

## **Steam Setting**

This program quickly brings cooking liquid to a boil for steaming food or cooking rice.

- 1. Position the removable cooking pot in the pressure cooker.
- 2. Place a small, heat-resistant rack or basket (not included) in the bottom of the removable cooking pot.
- 3. Add at least 8 oz. of water so that the bottom of the rack is above the liquid.
- Add the food. Do not fill the pot more than two-thirds full. Note: If steaming rice, put the rice in a 8" or smaller oven-safe bowl and place on the rack.
- Place the self-locking lid onto the removable cooking pot and turn the pressure regulator knob to STEAM.
- Press the STEAM button. The light on the button will flash and the digital display will read 01. (This equals 1 minute cooking time.)
- Set the desired time by pressing the button once for each additional minute or by continuously holding the button down. The longest cooking time is 99 minutes.
- Press the START/STOP button to begin cooking. The indicator light will stop flashing.
- If you forget to select a desired cooking time or forget to press the START/STOP button, the digital display will read 0.0 after 30 seconds.

NOTE: The lid can be opened while cooking to check the food. Use caution when removing the lid. Never place your face over the pressure cooker when removing the lid. Steam escapes as soon as the lid is opened and can cause serious burns.

## **Slow Cook Setting**

- 1. Place the removable cooking pot in the pressure cooker.
- 2. Place the food to be slow cooked in the cooking pot.
- 3. Place the self-locking lid onto the removable cooking pot and turn the pressure regulator knob to STEAM.
- Press the SLOW COOK button. The light on the button will flash and the digital display will read 0.5. (This equals a half hour of cooking time.)
- 5. Set the desired time by pressing the button once for each additional half hour or by continuously holding the button down. The longest cooking time is 9 ½ hours with a temperature of 180°F. Note: 180°F is the lowest setting on a traditional slow cooker.
- 6. Press the START/STOP button to begin cooking. The indicator light will stop flashing.
- If you forget to select a desired cooking time or forget to press the START/STOP button, the unit will beep twice and the digital display will read 0.0 after 30 seconds.
- 8. The unit will begin to count down in half hour increments, when the temperature reaches about 180 degrees.
- 9. When the cooking time is up the unit will beep.

## **Delay Time Setting**

This function allows you to begin cooking food up to 8 hours later in half hour increments. You can use the delayed time setting with slow cook, steam, high and low pressure. CAUTION: Perishable foods such as meat and poultry products, fish, cheese and dairy products cannot be left at room temperature for more than 2 hours. (No longer than 1 hour when the room temperature is above 90°F.) When cooking these foods, do not set the delay time function for more than 1-2 hours.



- 1. Press the DELAY TIME button for the delayed time setting.
- 2. Select the desired cooking mode and time by pressing the cooking mode button until you reach the appropriate time.
- Press the START/STOP button. The appliance will begin cooking after the set time has elapsed.

NOTE: Do not use the delayed time function when cooking foods that might spoil if left out at room temperature.

## Cleaning/Maintenance

Do not wash any parts of the pressure cooker in the dishwasher. Always wash the pressure cooker thoroughly after every use, or if it has not been used for an extended period of time.

- 1. Unplug and let the unit cool before cleaning.
- Wash the removable cooking pot with warm soapy water. Rinse and dry thoroughly.
- Wipe the outer housing with a clean damp cloth. Do not submerge in water.
- Remove the condensation reservoir by pulling down. Clean with warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly. Replace by pushing up.
- 5. Turn the lid upside down, grasp the rubber gasket on either side and pull up. Clean the rubber gasket in warm soapy water. Rinse and dry thoroughly. Replace the gasket by pushing it down inside the edge of the lid. Make sure the groove in the center of the gasket is positioned around the metal ring on the inside edge of the lid. Note: If the gasket is not positioned properly, the unit will not work.

NOTE: The rubber gasket must always be properly positioned on the underside of the lid. Check periodically to make sure that it is clean, flexible, and not cracked or torn. (See pg. 3 "Before First Use", #3.)

- 6. If the rubber gasket is damaged, do not use the appliance and contact the customer service department at 1-800-336-4822.
- In order to maintain good performance of your pressure cooker, the bottom of the removable cooking pot, in the area of the sensor pad, must be cleaned after each use. Wipe with a soft damp cloth and be sure to dry thoroughly.
- Never use abrasive cleaners or scouring pads to clean any of the parts.

NOTE: Store the pressure cooker with the lid resting upside down on the removable cooking pot. This will protect the valves, knobs and pressure regulator on the top of the lid. If the pressure cooker is stored with the lid sealed, stale odors may form inside.

## **Cleaning the Pressure Regular Knob**

Check that the pressure regulator knob and the pressure safety valves are in good working order before each use.

- 1. After the unit has cooled, remove the lid.
- Press down, turn the pressure regulator knob counter clockwise past the STEAM to the CLEAN setting and carefully remove.
- Turn the lid over and place on a table top. Pull out the antilocking case. Using a brush, check and remove any food or foreign particles that may be lodged in the floating valve. Replace the anti-locking case.
- Replace the pressure regulator knob by lining the notches up to the inside wall of the pressure regulator chamber in the lid and turn clockwise.

## **Recommended Cooking Times**

Cooking times are approximate times. Use these as general guidelines. Size and variety will alter cooking times.

Vegetables	High Pressure
Apples, chunks (low pressure)	2 mins
Artichokes, whole	8-10 mins
Asparagus, whole	1-2 mins
Beans fresh green or wax shelled lima	2-3 mins 2-3 mins
Beets	
1/4" slices whole, peeled	3-4 mins 12-15 mins
Broccoli, florets or spears	2-3 mins
Brussel sprouts, whole	3-4 mins
Cabbage, quartered	3-4 mins
Carrots, ¼" slices	1-2 mins
Cauliflower, florets	2-4 mins
Corn on the cob	3-5 mins
Eggplant, 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	2-3 mins
Peas, shelled	1-1½ mins
Potatoes Pieces, slices Whole, small Whole, medium	5-8 mins 5-8 mins 10-12 mins

Vegetables	High Pressure
Rice	
Brown	15-20 mins
White	5-7 mins
Spinach, fresh	2-3 mins
Squash	
Fall, 1" chunks	4-6 mins
Summer, sliced	1-2 mins
Meat and Poultry	
Beef, Pork, Lamb (1-2" cubes)	15-20 mins
Beef/Veal	
Roast, brisket	50-60 mins
Shank 1½" thick	25-35 mins
Meatballs, browned	8-10 mins
Lamb, boneless roast	45-55 mins
Pork	
Loin roast	40-50 mins
Smoked butt	20-25 mins
Ham shank	30-40 mins
Chicken	
Boneless breast, thigh	8-10 mins
Pieces	10-12 mins
Whole	15-20 mins
Turkey breast, whole	30-40 mins
Fish: Steaks, fillets	
<sup>3</sup> /4" - 1"	4-5 mins
174" - 172"	6-7 mins



## **Hints and Tips**

- To ensure the best cooking performance when cooking under pressure, always use at least 8 oz. of water or liquid in your recipes to enable enough steam to be created to produce pressure.
- When using the high and low pressure settings, the timer should not begin counting down until there is enough pressure.
- When cooking under pressure, if you are unsure of the cooking time, it is better to under cook and use the quick release method and check for doneness. If not done, continue cooking under pressure.
- Never fill the pressure cooker more than <sup>1</sup>/<sub>2</sub> full with food or <sup>2</sup>/<sub>3</sub> full with liquid. The pressure cooker must have enough liquid to steam or the food will not cook properly.
- If the electric circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate. The pressure cooker should be operated on a separate electrical circuit.
- Tougher, less expensive cuts of meat are better suited for the pressure cooker because cooking under pressure breaks the fibers down for tender results.
- Fresh fruit should be cooked on low pressure.
- Add a tablespoon of oil to the water to reduce the amount of foaming that beans produce.
- Frozen foods can be cooked. Add approximately 10 minutes to the cooking time.
- To adapt to conventional recipes for pressure cooking, divide the time by three. A pressure cooker cooks approximately 3 times faster than a conventional oven.

## **Troubleshooting**

If you have not added sufficient liquid and you notice that the floating valve has not risen, but the timer is counting down, perform the following steps:

- 1. Stop the pressure cooker by pressing the "Start/Stop" button.
- Turn the pressure regulator knob to STEAM, using short bursts, until the pressure is fully released.
- Remove the lid and add approximately 1 cup of water/stock or any liquid. Stir food to disperse liquid.
- 4. Replace the lid and lock into position.
- Press the LOW or HIGH PRESSURE button and set the desired time.
- 6. Press the "Start/Stop" button to begin cooking again.

If steam is leaking from under the cover because the cover is not properly closed, the gasket isn't positioned properly or is damaged, or the pressure cooker is over filled, follow these steps:

- 1. Release any pressure using the quick release method.
- 2. Remove the gasket and check for tears or cracks.
- 3. Check to be sure the gasket is positioned properly.
- 4. If too full, remove excess liquid and continue cooking.

## Recipes

## Arroz con Pollo (Chicken and Rice)

Servings: 4-6

Prep Time: 15 minutes

Cooking Time: 10 minutes under pressure

Ingredients
Salt and pepper

One 3 lb. chickens, cut into eighths with the skin removed

3 tbsp. olive oil 1 chorizo sausage ½ cup white wine

1 cup chopped onion

2 cloves garlic, peeled and minced

1½ cups red bell pepper, cored, seeded, and diced

2 cups canned plum tomatoes, seeded and chopped coarsely

1 cup long-grain white rice, uncooked

1/2 cup frozen peas

3 cups chicken broth or stock

1tsp. salt

#### Method

- 1. Liberally salt and pepper the chicken.
- Heat 2 tbsp. of olive oil in the pressure cooker, using the BROWN setting. In batches, brown the chicken. Set aside. Add the chorizo and cook for 1 minute. Add the browned chicken to the pressure cooker. Pour in the wine and cook for 2 minutes. Remove contents with all juices and set aside.
- 3. Heat the remaining 1 tbsp. of olive oil in the pressure cooker. Add onion, garlic, and red bell pepper. Heat until the onion is soft. Add tomato and rice and cook for 1 minute. Add peas, stock, salt, chicken, and chorizo, with all juices. Mix well.
- 4. Cover and set to high pressure. Cook for 7 minutes.
- 5. Release the pressure using the quick-release method.
- 6. Remove lid.
- 7. Fluff rice and serve.



#### Bar-B-Q Beef

Servings: 6-8

Prep Time: 20 minutes

Cooking Time: 60 minutes under pressure

<u>Ingredients</u>

1 tbsp. vegetable oil

4 lbs. boneless, rump roast or trimmed chuck

1½ cups onion, sliced

 $1\frac{1}{2}$  cups celery, finely chopped

1½ cups prepared barbecue sauce

2 bay leaves

Dash of tabasco to taste

2 tbsp. brown sugar

1 can (12 oz.) beer

1 tsp. chili powder

#### <u>Method</u>

- Heat oil in the pressure cooker using the BROWN setting. Add the roast and evenly brown all sides.
- Add onions and celery and cook for 1 minute. Take out the roast. Put in the barbecue sauce, beer, and chili powder. Mix well. Place the roast back in the pressure cooker.
- 3. Cover and set to high pressure. Cook for 60 minutes.
- Release the pressure using the quick-release method. When the
  pressure has dropped, unlock and remove cover. Test the roast
  for tenderness with a fork. If not tender, cover and cook under
  pressure for an additional 10 minutes.
- 5. Remove the roast and let sit for at least 15 minutes. Slice thin against the grain. Serve with barbecue sauce.

## **Golden Turkey Breast**

Servings: 6

Prep Time: 15 minutes

Cooking Time: 40 minutes under pressure

<u>Ingredients</u>

Salt and pepper

4-5 lb. whole turkey breast, wings removed, rinsed under cold water and patted dry

2 tbsp. vegetable oil

1 cups onion, thinly sliced

2 garlic cloves, crushed

 $1\frac{1}{2}$  cups carrots, peeled and thinly sliced

1½ cups celery, sliced thin

1 cup chicken broth

1 cup dry white wine

2 tsp. dried thyme

1 bay leaves

1 tbsp. cornstarch

2 tbsp. water

#### Method

- 1. Liberally salt and pepper the turkey breast.
- Heat oil in the pressure cooker using the BROWN setting.
   Insert the turkey breast and brown on all sides. Remove and set aside. Add onion, garlic, carrots, and celery. Brown until the onion is soft. Add broth, wine, thyme, and bay leaf, cooking for 2 minutes. Place the turkey breast back in the pressure cooker.
- 3. Cover and set to high pressure. Cook for 40 minutes.
- 4. Release the pressure using the quick-release method.

- Unlock and remove lid. Carefully remove turkey and place on large plate. Cover with foil.
- Strain the cooking liquid. Pour it back into the pressure cooker with the cornstarch and water, bring to simmer. Whisk to mix. Season to taste with salt and pepper.
- 7. Slice the turkey. Serve with gravy.

## Easy Corn Chowder

Servings: 6-8

Prep Time: 10 minutes

Cooking Time: 8 minutes under pressure

### <u>Ingredients</u>

3 tbsp. vegetable oil

1½ cups onion, chopped

 $1\frac{1}{2}$  cups red bell pepper, cored, seeded and diced

1½ cups carrots, peeled and cut into ¼ inch rounds

11/2 cups celery, cut into 1/4 inch slices

2 cups potatoes, peeled and diced

3 cups frozen corn kernels

1½ cups frozen green peas

4 cups chicken or vegetable broth or stock

Salt and pepper to taste

3 cups wide egg noodles, cooked audente

3 tbsp. chopped fresh parsley or snipped dill

3 cups cooked diced chicken (optional)

#### Method

- Heat oil in pressure cooker, using the BROWN setting. Add onions, peppers, carrots, celery, and potatoes. Brown until soft. Add corn and peas.
- 2. Cover, set to high pressure, set time for 8 minutes.
- B. Let the pressure drop using the quick-release method.
- 4. Unlock and remove lid.
- 5. Season with salt and pepper.
- 6. Heat the chowder until it boils, using the STEAM setting. Stir in noodles, parsley and chicken. Serve hot.

## Rich Cauliflower Soup

Servings: 4-6

Prep Time: 15 minutes

Cooking Time: 10 minutes under pressure

**Ingredients** 

2 tbsp. olive oil

11/2 cup onion, chopped

1 large head cauliflower, trimmed, broken into small florets

(about 8 cups)

2 cups half and half

4 cups chicken or vegetable broth or stock (additional to thin if necessary)

Salt and pepper to taste

2 tbsp. fresh parsley, chopped and 1 tsp. fresh mint



#### Method

- Heat olive oil in the pressure cooker, using the BROWN setting. Add onion and brown until soft. Add cauliflower, stock, and half and half.
- 2. Cover, set to high pressure, and set timer for 10 minutes.
- 3. Let the pressure drop using the quick-release method.
- Unlock and remove lid. The cauliflower should be very soft. If it's still hard, cook under pressure for an additional 2-3 minutes, or until tender.
- Puree the soup in batches in a blender until smooth. Pour back in the pressure cooker. Season with salt and pepper. Stir in parsley and mint.

## **Double-Up Chocolate Cheesecake**

Servings: 6-8

Prep Time: 15 minutes

Cooking Time: 20 minutes under pressure

#### Ingredients

<sup>3</sup>/4 cup chocolate wafer cookie crumbs

2 tbsp. butter, melted

2 packages (8 oz each) cream cheese, softened

1/2 cup sweetened condensed milk

3 eggs

2 cups semisweet chocolate chips, melted

1 tsp. vanilla

2½ cups water

#### Method

- Lightly grease a small spring form pan (that fits in pressure cookers inner pot). Cover the outside of the pan with aluminum foil.
- 2. Combine cookie crumbs and butter. Press into bottom of pan and up the sides about 1 inch.
- In a large bowl, mix cream cheese and condensed milk, with a mixer on medium speed, until fluffy. On low speed, add eggs one at a time. Insert melted chocolate and vanilla. Mix until well blended. Pour into crust. Cover tightly with aluminum foil.
- 4. Place a metal rack in the removable cooking pot of the pressure cooker. Pour in water.
- 5. Fold a 24 inch length of foil in half lengthwise, making it narrow. Center the pan on the foil and lower into the pressure cooker. (The foil is used as a swing to lower the pan.) Fold the ends of the foil down on top of the foil covered pan. Note, the foil should be on the smooth sides of the pan so it does not rip.
- 6. Cover, set to high pressure, and set time for 20 minutes.
- Let it sit for an undisturbed 10 minutes after cooking time has elapsed. Release any left over pressure using the quick-release method.
- Unlock and remove the lid. Remove cheesecake from the pressure cooker by pulling up the ends of the foil swing.
   Remove and discard foil. Let cool to room temperature before refrigerating overnight.

## **Dijon Pork Stew**

Servings: 6

Prep Time: 20 minutes Cooking Time: 18 minutes

<u>Ingredients</u>

Salt and pepper

2 lbs. pork shoulder, cut into 1" cubes

2 tbsp. olive oil

2 cups onion, chopped

2 cloves garlic, chopped

1 tbsp. all purpose flour

<sup>3</sup>/4 cup dry red wine

<sup>3</sup>/<sub>4</sub> chicken or beef broth

5 fresh sage leaves, chopped

8 small red potatoes, scrubbed, peeled, quartered

1 large carrot, thinly sliced

1½ tbsp. dijon or whole-seed mustard

2 tbsp. minced flat-leaf Italian parsley

#### Method

- 1. Liberally salt and pepper the pork shoulder. Set aside.
- Heat olive oil in the pressure cooker, using the BROWN setting. Add onions and garlic, browning until onion is soft. Add the pork and cook until golden brown. Dust with flour. Stir well. Add red wine, broth, and sage.
- 3. Cover and set to high pressure for 10 minutes.
- Let the pressure drop using the quick-release method.
- 5. Unlock and remove lid.
- 6. Add potatoes and carrots.
- 7. Cover and set to high pressure for 8 minutes.
- B. Let the pressure drop using the quick-release method.
- 9. Unlock and remove cover.
- Season to taste with salt and pepper. Stir in dijon/mustard and parsley before serving.

### **BBQ** Ribs

Servings: 6

Prep Time: 20 minutes Cooking Time: 18 minutes

<u>Ingredients</u> Salt and pepper



## Ratatouille (Vegetable Stew)

Servings: 4-6

Prep Time: 20 minutes

Cooking Time: 5 minutes under pressure

<u>Ingredients</u>

3 tbsp. olive oil

1 cups onions, chopped

2 cloves garlic, peeled and thinly sliced

 $1\frac{1}{2}$  cups green bell pepper, cored, seeded, diced  $1\frac{1}{2}$  cups red bell pepper, cored, seeded, diced

2 cups zucchini, trimmed, quartered lengthwise, diced

2 cups eggplant, peeled and cut into 1/2 inch cubes

1 can (14½ oz) diced tomatoes in puree

1/4 cup water

1/2 tsp. dried thyme

 $1\frac{1}{2}$  tsp. salt

1/4 tsp. black pepper

2 tbsp. shredded basil

2 tbsp. minced flat-leaf Italian parsley

Salt and pepper to taste

2 tbsp. balsamic vinegar

#### Method

- Heat olive oil in the pressure cooker, using the BROWN setting. Add onions, garlic, green and red bell peppers, browning until onion is soft.
- 2. Add zucchini, tomatoes, eggplant, water, thyme,  $1\frac{1}{2}$  tsp. salt and  $\frac{1}{4}$  tsp. pepper. Brown for 4 minutes.
- 3. Cover and set to high pressure for 5 minutes.
- 4. Release the pressure using the quick-release method.
- Unlock and remove lid. Add basil and parsley. Season with salt and pepper. Add the vinegar. Serve hot.

### **Steamed Lemon Artichokes**

Servings: 4-6

Prep Time: 15 minutes

Cooking Time: 7 minutes under pressure

**Ingredients** 

1 cup water or chicken stock

2 juiced lemons, rinds reserved

1 tsp. salt

1 bay leaves

4 large artichokes, trimmed as per step 2

1 cup mayonnaise

1 clove garlic, peeled and minced

Dash of tabasco sauce

2 tbsp. minced flat-leaf Italian parsley or snipped dill

#### Method

- Add water to the pressure cooker. Add all but 3 tbsp. of lemon juice, salt, and bay leaf. Mix until the salt dissolves. Place reserved lemon rinds in water.
- 2. Trimming the artichokes: Cut off the stems. Tear off and discard top 2-3 layers of tough leaves. From the top of the artichoke, cut off 1-1½ inches. Carefully expose inner leaves and choke. Pull out and discard any thorny leaves. Scoop out any fuzzy matter from center of choke. Dampen artichokes in the lemon water in the pressure cooker. Place artichokes upside down.
- 3. Cover and set to high pressure for 7 minutes.
- 4. Release the pressure using the quick-release method.
- Unlock and remove lid. Carefully remove artichokes from pressure cooker using a slotted spoon. Cool to room temperature.
- Mix mayonnaise, the rest of the lemon juice, garlic, and tabasco to taste. Serve on side for dipping.

 Carefully open the center of each artichoke. Fill with ¼4 of lemon mayonnaise. Sprinkle top with parsley or dill.

#### **Favorite Pot Roast**

Servings: 6-8

Prep Time: 20 minutes

Cooking Time: 60 minutes under pressure

**Ingredients** 

2 tbsp. all-purpose flour

2 tsp. salt

½ tsp. pepper

3-4 lbs. boneless, trimmed chuck

1 tbsp. olive oil 1 small onion, sliced

11/2 cups fresh rosemary or 2 tsp. chopped bay leaf

 $1\frac{1}{2}$  cups beef broth or red wine

Salt and pepper to taste

#### Method

- 1. Mix the flour, salt and pepper. Rub all over the roast.
- Heat olive oil in the pressure cooker using the BROWN setting. Add the roast and brown equally on all sides.
- Add onions and brown for 1 minute. Add bay leaf or rosemary and beef broth.
- 4. Cover and set to high pressure for 60 minutes.
- Release the pressure using the quick-release method. Unlock and remove lid. Test the roast with a fork. The fork should go through easily. If it is not to your desired doneness, cover and cook under pressure for an additional 10 minutes.
- Remove the roast. Cover and let stand for 10 minutes before slicing.

 If the gravy isn't thick enough, bring to a boil, and cook until thick. Season with salt and pepper. Remove and discard bay leaf. Slice the roast against the grain and serve with gravy.

### **Sweet & Sour Chicken**

Servings: 4-6

Prep Time: 15 minutes

Cooking Time: 10 minutes under pressure

**Ingredients** 

1 tbsp. vegetable oil

11/2 cups onion, chopped

11/2 cups green bell pepper, cored, seeded, diced

1½ cups red bell pepper, cored, seeded, diced

21/2 lbs. boneless chicken thighs, trimmed of fat, cut into 1" pieces

3 tbsp. soy sauce

 $1\frac{1}{2}$  cups prepared sweet-n-sour or duck sauce

1 tbsp. apple-cider vinegar

3 tbsp. water

1 tsp. garlic powder

2 scallions, white and green parts, thinly sliced

1 tbsp. fresh ginger, finely minced

2 cups cooked white rice



#### Method

- Heat oil in the pressure cooker using the BROWN setting. Add onions, red and green bell peppers, browning for 2 minutes. Add chicken and soy sauce, cooking for 3 more minutes. Add sweet-n-sour sauce, vinegar, water, corn starch and garlic powder. Stir well.
- 2. Cover and set to high pressure for 10 minutes.
- 3. Let the pressure drop using the guick-release method.
- 4. Unlock and remove lid.
- 5. Place on a serving dish. Garnish with scallions, serving over rice.

### Stadium Chili

Servings: 8-10

Prep Time: 25 minutes, plus bean presoaking time

Cooking Time: 15 minutes under pressure

#### Ingredients

2 cups (1 lb.) pinto beans, picked over

3 tbsp. olive oil

11/2 cups onion, chopped

2 cloves garlic, minced

1½ cups green bell pepper, cored, seeded and chopped

11/2 cups red bell pepper, cored, seeded and chopped

1 jalapeno pepper, cored, seeded and chopped (adjust as needed)

1½ cups carrots, peeled and chopped

1 cup celery, chopped

2 tbsp. chili powder

4 tsp. ground cumin

1 tsp. ground oregano

11/2 lbs. lean ground beef

1 can (28 oz) crushed tomatoes

2 large bay leaves

1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> cups water

Salt to taste

3 cups cooked white rice for serving Shredded cheddar cheese for serving

#### Method

- Under cold water, rinse beans in a colander. Soak them overnight.
- Heat olive oil in pressure cooker using the BROWN setting. Add onion; garlic; green, red and jalapeno peppers; carrots; and celery. Brown until onion is soft. Stir in chili powder, cumin, and oregano. Mix and brown for 1 minute. Add ground beef and brown until no longer pink.
  - Add tomatoes, beans, bay leaves, and water. Mix to combine.
- 3. Cover and set to high pressure for 15 minutes.
- 4. Release the pressure using the quick-release method.
- 5. Unlock and remove lid. Sample the beans. If still hard, cook under
  - pressure for an additional 2-3 minutes.
- Season with salt, serving over white rice. Garnish with cheddar cheese on top.

## **CUSTOMER SERVICE**

If you have any questions or problems regarding the operation of your Deni Pressure Cooker, call our customer service department toll free:

Monday through Friday 8:30 a.m. to 5:00 p.m.

(Eastern Standard Time)
1-800-DENI-822

or email us at custserv@deni.com

Visit our website at www.deni.com

Deni by Keystone Manufacturing Company, Inc.®

### **ONE-YEAR LIMITED WARRANTY**

Your Deni Pressure Cooker is warranted for one year from date of purchase or receipt against all defects in material and workmanship. Should your appliance prove defective within one year from date of purchase or receipt, return the unit, freight prepaid, along with an explanation of the claim. If purchased in the U.S.A. or other country, please send to: Keystone Manufacturing Company, Inc., 33 Norris Street, Buffalo, NY 14207. (Please package your appliance carefully in its original box and packing material to avoid damage in transit. Keystone is not responsible for any damage caused to the appliance in return shipment.) Under this warranty, Keystone Manufacturing Company, Inc. undertakes to repair or replace any parts found to be defective.

This warranty is only valid if the appliance is used solely for household purposes in accordance with the instructions. This warranty is invalid if the unit is connected to an unsuitable electrical supply, or dismantled or interfered with in any way or damaged through misuse.

We ask that you kindly fill in the details on your warranty card and return it within one week from date of purchase or receipt.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or province to province.

Capacité de 4,2 pintes

Modèle: 9740

## **IMPORTANT!**

Veuillez garder ces consignes et votre emballage original.

www.deni.com





**CONSIGNES**POUR UNE UTILISATION ET
UN ENTRETIEN ADÉQUATS

## MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de cet appareil électrique, des mesures de sécurité devraient toujours être observées, y compris les suivantes:

- Lire toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.
- Une surveillance attentive par un adulte doit être assurée lorsque cet appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants.
- Garder l'autocuiseur hors de la portée des enfants.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
- L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas recommandés, ni vendus par le fabricant peut provoquer des dangers.
- Ne pas faire fonctionner avec un cordon ou une fiche endommagé(e). Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, est tombé ou endommagé, laissé à l'extérieur ou tombé dans l'eau, ne pas l'utiliser et le renvoyer au fabricant pour un entretien, une réparation ou un remplacement adéquat.
- Ne pas laisser le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
- S'assurer que l'appareil est éteint avant de le débrancher de la prise de courant murale.
- Toujours le débrancher avant de le nettoyer et d'enlever des pièces.
- Pour une utilisation à l'intérieur uniquement.
- Ne pas le placer à côté d'un brûleur à gaz ou électrique chaud.
- Ne pas couvrir l'appareil, ni le placer à côté de matière inflammable telle que des rideaux, draperies, murs et autres matières semblables lorsqu'il fonctionne.
- Toujours l'utiliser dans un local bien ventilé.

19

Afin de se protéger contre les chocs électriques, ne pas immerger la fiche, le cordon ou le corps dans l'eau ou dans un autre liquide.


- Garder les mains et le visage éloignés du bouton régulateur de la pression lorsque vous libérez de la pression.
- Toujours l'utiliser dans un local bien ventilé.
- Afin de se protéger contre les chocs électriques, ne pas immerger la fiche, le cordon ou le corps dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Garder les mains et le visage éloignés du bouton régulateur de la pression lorsque vous libérez de la pression.
- Après la cuisson, être extrêmement prudent lorsque vous enlevez le couvercle. Des brûlures graves peuvent être causées par la vapeur à l'intérieur de l'appareil.
- Lorsque l'appareil fonctionne, ne jamais enlever le couvercle.
- Ne pas utiliser si le pot de cuisson amovible n'est pas en place.
- Ne pas couvrir les soupapes de pression avec quoi que ce soit.
   Une explosion peut survenir.
- Ne pas tenter de déplacer des aliments lorsque l'appareil est branché.
- Ne pas remplir l'autocuiseur d'aliments à plus de la moitié ou de liquides à plus des deux tiers. Lors de la cuisson d'aliments qui grandissent lors de la cuisson, ne pas remplir l'appareil à plus de la moitié.
- Lors de la cuisson d'aliments sous pression, utiliser au moins une tasse (8 oz) de liquides.
- Les aliments tels que la compote de pommes, les canneberges, l'orge perlé, le porridge ou d'autres céréales, les pois cassés, les nouilles et les pâtes ou la rhubarbe ne devraient pas être cuits sous pression dans l'autocuiseur. Ces aliments ont tendance à mousser ou éclabousser et peuvent bloquer la soupape flottante.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne cuire que dans le pot de cuisson amovible.
- Attention: Le pot à cuire intérieur peut coller au couvercle les temps premiers que vous l'utilisez.



- Ne pas utiliser de rallonge électrique avec cet autocuiseur. Cependant, si vous en utilisez un, il doit avoir un calibre égal ou supérieur au calibre de cet appareil.
- L'autocuiseur n'est destiné qu'à un usage domestique.
- L'autocuiseur ne devrait pas être employé autrement que pour son utilisation prévue.
- Être extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant des aliments ou liquides chauds.
- L'entretien ou la réparation ne devrait être réalisé que par un technicien qualifié.
- L'autocuiseur a une fiche polarisée CA (courant alternatif) (une broche est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'adaptera à une prise polarisée que d'une seule manière, comme un dispositif de sécurité. Mettre la fiche à l'envers si elle n'entre pas entièrement dans la prise. Communiquer avec un électricien qualifié si elle ne s'adapte toujours pas. Ne pas tenter de rendre ce dispositif de sécurité inopérant.
- MISE ENGARDE: Ne jamais faire frire dans l'huile ou sous pression dans l'autocuiseur. C'est dangereux et cela peut provoquer un incendie et des dommages graves.

AVERTISSEMENT: Les denrées périssables telles que la viande et les volailles, le poisson, le fromage et les produits laitiers ne peuvent pas être conservés à température ambiante pendant plus de deux heures. (Pas plus d'une heure lorsque la température ambiante est supérieure à 90 °F.) Lors de la cuisson de ces aliments, ne pas régler la fonction Temps de déclenchement à plus d'une ou deux heures.

## **GARDER CES CONSIGNES**



Bouton régulateur

En position basse lors de la cuisson sous de pression/vapeur: pression, et en position haute, lors de la cuisson à la vapeur.

Verrouillage coulissant:

Vous permet de verrouiller le couvercle de l'autocuiseur.

Pot de cuisson amovible:

Le pot de cuisson amovible à surface non adhésive d'une capacité de 4,2 pintes fournit une distribution uniforme de la chaleur.

Joint en caoutchouc: Crée le joint hermétique nécessaire au fonctionnement de l'autocuiseur.

Soupape de sûreté: Permet à la pression excédentaire de s'échapper si une trop grande pression s'accumule.

### Fonctions du panneau de commande:

La fonction Chaud réchauffe ou tient au chaud les aliments pendant une longue période de temps.

La fonction Dorer vous permet de dorer vos aliments avant de les faire cuire sous pression.

La fonction Vapeur amène rapidement à ébullition les liquides afin de cuire les aliments à la vapeur ou de cuire le riz.

La fonction Cuisson lente cuit vos aliments lentement afin de conserver la saveur et la tendreté (minuterie de 9 heures 1/2). REMARQUE: 180 °F est le réglage le plus bas pour une mijoteuse traditionnelle. La plupart des recettes utilisant une mijoteuse exigent 8 à 9 heures.

La fonction Temps de déclenchement vous permet de commencer à faire cuire les aliments jusqu'à huit heures plus tard. AVERTISSEMENT: Les denrées périssables telles que la viande et les volailles, le poisson, le fromage et les produits laitiers ne peuvent pas être conservés à température ambiante pendant plus de deux heures. (Pas plus d'une heure lorsque la température ambiante est supérieure à 90 °F.) Lors de la cuisson de ces aliments, ne pas régler la fonction Temps de déclenchement à plus d'une ou deux heures.

## Avant la première utilisation

- 1. Enlever tous les matériaux d'emballage et la documentation.
- 2. Laver toutes les pièces amovibles dans de l'eau tiède savonneuse. Rincer et essuyer toutes les pièces minutieusement. Essuyer le corps extérieur à l'aide d'un linge propre et humide. NE JAMAIS immerger le corps dans de l'eau ou un autre liquide. NE JAMAIS laver des pièces dans un lave-vaisselle.
- 3. S'assurer que le joint en caoutchouc est bien mis en place dans le couvercle. Vérifier qu'il est bien ajuster, remplir le pot de cuisson amovible aux deux tiers avec de l'eau et utiliser à HAUTE PRESSION pendant environ 15 minutes.
- 4. Libérer la pression en tournant le bouton régulateur de pression vers VAPEUR. La soupape flottante s'abaissera.
- 5. Laisser l'appareil refroidir à température ambiante, puis le vider et le nettoyer.

## Comment utiliser l'autocuiseur en mode Pression

Avant d'utiliser l'autocuiseur, s'assurer de vérifier à chaque fois que le joint en caoutchouc et la soupape de régulation de pression sont propres et mis en place de manière appropriée. (Se reporter à la page 24.)

- Brancher la rallonge dans une prise murale. L'afficheur indiquera --:--.
- 2. Placer le pot de cuisson amovible dans l'appareil.
- 3. Mettre les aliments dans le pot de cuisson conformément à la recette ou au tableau.
  - REMARQUE : Lors de la cuisson de la plupart des aliments sous pression, 1 tasse (8 oz) de liquides devrait être ajoutée.
- 4. Poser le couvercle sur l'autocuiseur et glisser le levier de verrouillage vers la gauche afin de le verrouiller en place.
- 5. Tourner le bouton régulateur de pression vers PRESSION.
- Choisissez le mode de cuisson désiré en appuyant sur le bouton de pression « HIGH » ou « LOW » sur le panneau de commande. Le voyant indicateur du bouton cliquote et l'affichage numérique montre 01. (Ce chiffre indique une durée de cuisson d'une minute.)



- Réglez la durée de la cuisson en appuyant sur le bouton à une reprise pour chaque minute additionnelle désirée ou appuyez sans interruption sur le bouton. La durée de cuisson la plus longue est de 99 minutes.
- 8. Appuyez sur le bouton « START/STOP » pour amorcer la cuisson. Le voyant cesse de clignoter.
- Si vous oubliez de choisir la durée de cuisson désirée ou si vous oubliez d'appuyer sur le bouton « START/STOP », l'affichage numérique passe à 0.0 après 30 secondes.
- 10. L'appareil commence le compte à rebours des minutes lorsque la pression appropriée est atteinte. (Le contrôle flottant de la pression se lève quand la pression est atteinte). L'autocuiseur fait entendre trois bips à la fin du cycle de cuisson.
- 11. Quand la cuisson est terminée, laissez la pression redescendre par elle-même (réduction normale) ou réduisez la pression immédiatement en tournant le bouton de régulateur de la pression vers le point « STEAM » par court à-coup (réduction rapide) jusqu'à ce que la pression ait été réduite. MISE EN GARDE : Quand vous tournez le bouton de réduction de la pression, de la vapeur ou un liquide chaud s'échapperont de l'appareil.

NOTE: Appuyez sur le bouton « START/STOP » quand la durée de la cuisson est terminée, pour annuler une commande et faire une remise à zéro. Autrement, l'autocuiseur fera entendre périodiquement des bips comme rappel que la cuisson est terminée.

AVERTISSEMENT: Ne tenez pas le bouton de détente de la pression. De la vapeur ou un liquide chaud seront éjectés de l'appareil. Tenez les mains et le visage loin des orifices de sortie de la vapeur; employez des poignées de cuisson quand vous retirez le contenant intérieur ou quand vous touchez à des composants chauds. N'ouvrez jamais le couvercle de force. Le couvercle ne s'ouvre que lorsque la pression est complètement dégagée. Enlevez le couvercle en le soulevant en direction opposée par rapport à vous pour éviter toute blessure par la vapeur.

Attention: Le pot à cuire intérieur peut coller au couvercle les temps premiers que vous l'utilisez.

### Réglage Chaud

Ce programme réchauffe les aliments de nouveau ou il les conserve chauds pendant une longue période.

- 1. Placez les aliments cuits dans le contenant de cuisson amovible.
- 2. Placez le couvercle sur l'autocuiseur.
- 3. Tournez le bouton de contrôle de la pression à « STEAM ».
- 4. Appuyez sur le bouton « WARM ». Le voyant indicateur du bouton clignote et l'affichage numérique se situe à 0.0.
- 5. Appuyez sur le bouton « START/STOP » pour amorcer le programme. Le voyant indicateur cesse de clignoter.

## Réglage Dorer

Ce programme vous permet de faire revenir votre nourriture avant de la faire cuire sous pression. Faites revenir les viandes ou la volaille pour en tirer la meilleure saveur et la meilleure texture possible, sauf si la recette contient d'autres indications. La nourriture devrait être asséchée à l'aide d'une serviette de papier avant de la faire revenir. Pour avoir les meilleurs résultats possible, assurez-vous que l'huile est chaude avant d'y ajouter la viande ou la volaille. Faites revenir les aliments par groupes pour maintenir la bonne température.

- 1. Placez le contenant de cuisson amovible dans l'autocuiseur.
- 2. Ajoutez la quantité appropriée d'huile selon la recette.
- 3. Appuyez sur le bouton « BROWN ». Le voyant indicateur du bouton clignote et l'affichage indique 0.0. Le couvercle ne devrait pas être placé sur l'appareil.
- Appuyez sur le bouton « START/STOP ». Le voyant indicateur cesse de clignoter.
- Après une minute de préchauffage environ, ajoutez la nourriture et commencez à la faire revenir.

NOTE : Ne laissez pas l'autocuiseur sans surveillance pendant que vous faites revenir les aliments

## Réglage Vapeur

Ce programme porte rapidement les liquides de cuisson à ébullition pour cuire à la vapeur ou pour cuire le riz.

- 1. Placez le contenant de cuisson amovible dans l'autocuiseur.
- 2. Placez un petit support ou un petit panier résistant à la chaleur (non inclus) dans le fond du contenant de cuisson amovible.
- Ajoutez au moins 8 onces d'eau de sorte que le fond du support soit au-dessus du liquide.
- 4. Ajoutez la nourriture. Ne remplissez pas le contenant à plus des deux tiers de sa capacité. Note : Si vous cuisez du riz à la vapeur, versez le riz dans un petit contenant de 8 po ou moins et placezle sur le support.
- Placez le couvercle auto verrouillable sur le contenant de cuisson amovible et tournez le bouton de contrôle de la pression à «STEAM ».
- Appuyez sur le bouton « STEAM ». Le voyant indicateur du bouton clignote et l'affichage numérique indique 01. (Ce chiffre représente une durée de cuisson d'une minute.)
- Réglez la durée désirée en appuyant sur le bouton une reprise pour chaque minute additionnelle ou appuyez sans interruption sur le bouton. La durée de cuisson la plus longue est de 99 mins.
- 8. Appuyez sur le bouton « START/STOP » pour amorcer la cuisson. Le voyant indicateur cesse de cliquoter.
- Si vous oubliez de choisir la durée désirée de cuisson ou si vous oubliez d'appuyer sur le bouton « START/STOP », l'affichage numérique indique 0.0 après 30 secondes.

NOTE : Le couvercle peut être ouvert pendant la cuisson pour vérifier la nourriture. Apportez une attention spéciale lorsque vous retirez le couvercle. Ne placez jamais le visage au-dessus de l'autocuiseur lorsque vous retirez le couvercle. La vapeur s'échappe dès que le couvercle est ouvert et elle peut causer les brûlures graves.

## Réglage Cuisson Lente

- 1. Placez le contenant de cuisson amovible dans l'autocuiseur.
- 2. Placez la nourriture à cuire lentement dans le contenant de cuisson.
- Placez le couvercle auto verrouillable sur le contenant de cuisson amovible et tournez le bouton de contrôle de la pression à « STEAM ».
- 4. Appuyez sur le bouton « SLOW COOK ». Le voyant indicateur du bouton clignote et l'affichage numérique indique 0.5. (Ce chiffre représente une demi-heure de cuisson.)
- 5. Réglez la durée désirée en appuyant sur le bouton à une reprise pour chaque demi-heure additionnelle ou appuyez sans interruption sur le bouton. La durée la plus longue de cuisson est de 9,5 heures à une température de 180 °F: Note: 180 °F est le plus bas réglage sur un autocuiseur traditionnel.
- 6. Appuyez sur le bouton « START/STOP » pour amorcer la cuisson. Le voyant indicateur cesse de clignoter.
- 7. Si vous oubliez de choisir une durée de cuisson ou si vous oubliez d'appuyer sur le bouton « START/STOP », l'appareil émet deux bips et l'affichage numérique passe à 0.0 après 30 secondes.
- 8. L'appareil commence le compte à rebours par tranches de 30 minutes quand la température atteint environ 180 degrés.
- 9. Quand le temps de cuisson est terminé, l'appareil émet un bip.

## Report de l'amorce de la cuisson

Cette fonction vous permet de retarder l'amorce de la cuisson jusqu'à 8 heures par tranches de 30 minutes. Vous pouvez employer ce report pour faire une cuisson lente, une cuisson à la vapeur ou pour cuire à haute ou à basse pression. MISE EN GARDE: Les aliments périssables, comme les produits à base de viande et de volaille, les poissons, le fromage et les produits laitiers, ne peuvent pas être laissés à la température ambiante pendant plus de 2 heures. (Pas plus d'une heure quand la température ambiante est supérieure à 90 °F). Quand vous cuisez ces aliments, ne programmez pas un report de plus de 1-2 heures.



- 1. Appuyez sur le bouton « DELAY TIME » pour régler le report.
- Choisissez le mode de cuisson et la durée désirée en appuyant sur le bouton de mode de cuisson jusqu'à ce que vous parveniez à la durée appropriée.
- 3. Appuyez sur le bouton « START/STOP ». L'appareil amorce la cuis son lorsque la durée du report est écoulée.

NOTE : N'employez pas la fonction de report de l'amorce de la cuisson lorsque vous cuisez des aliments qui pourraient s'abîmer s'ils étaient laissés à la température ambiante.

## Nettoyage/entretien

Ne lavez aucune pièce de l'autocuiseur au lave-vaisselle. Lavez toujours l'autocuiseur à fond après chaque utilisation ou si l'appareil n'a pas été employé pendant une période prolongée.

- 1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
- 2. Lavez le contenant de cuisson amovible avec de l'eau savonneux chaude. Rincez l'appareil et laissez-le sécher complètement.
- 3. Essuyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide propre. N'immergez pas l'appareil dans l'eau.
- Enlevez le réservoir de condensation en imprimant un mouvement vers le bas. Nettoyez-le avec de l'eau chaude savonneuse. Rincezle et séchez-le complètement. Remettez-le en place en imprimant un mouvement vers le haut.
- 5. Tournez le couvercle sens dessus dessous; prenez le joint étanche en caoutchouc de chaque côté et tirez vers le haut. Nettoyez le joint étanche en caoutchouc avec de l'eau savonneuse chaude. Rincez-le joint et séchez-le complètement. Remettez le joint étanche en place en l'enfonçant à l'intérieur du bord du couvercle. Assurez-vous que la cannelure située au centre du joint est placée autour de l'anneau en métal situé sur le bord intérieur du couvercle.

Note : Si la garniture est mal placée, l'appareil ne fonctionnera pas.

## Nettoyage du bouton régulateur de pression

Vérifier que le bouton régulateur de la pression et les soupapes de sûreté de la pression sont en bon état avant chaque utilisation.

- 1. Lorsque l'appareil a refroidi, enlever le couvercle.
- Appuyer sur le bouton régulateur de pression et le tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'après le réglage VAPEUR et l'enlever minutieusement.
- 3. À l'aide d'une brosse, vérifier et enlever tous les aliments ou toutes les particules étrangères qui peuvent se trouver dans la soupape flottante.
- 4. Remettre le bouton régulateur de pression en place en alignant les encoches sur la paroi intérieure du logement du régulateur de pression sur le couvercle et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

## Temps de cuisson recommandés

Ces temps de cuisson sont approximatifs. Les utiliser comme des directives générales. La taille et la variété modifieront les temps de cuisson.

Légumes	Haute pression	
Pommes, en morceaux (basse pression) 2 mins		
Artichauts, entiers	8-10 mins	
Asperges, entières	1-2 mins	
Haricots Verts ou beurre frais De Lima écossés	2-3 mins 2-3 mins	
Betteraves En tranches de ½" po Entières, épluchées	3-4 mins 12-15 mins	
Brocoli, fleurons ou tiges	2-3 mins	
Choux de Bruxelles, entiers	3-4 mins	
Chou pommé, en quartiers	3-4 mins	
Carottes, tranches de 1/4" po	1-2 mins	
Chou-fleur, fleurons	2-4 mins	
Maïs en épis	3-5 mins	
Aubergine, 1 <sup>1</sup> /4" po	2-3 mins	
Pois, écossés	1-1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> mins	
Pommes de terre En morceaux, tranches Entières, petites Entières, moyennes	5-8 mins 5-8 mins 10-12 mins	

Légumes	Haute pression
Riz	-
Brun	15-20 mins
Blanc	5-7 mins
Épinards, frais	2-3 mins
Courge	
D'automne, en morceaux de 1 po	4-6 mins
D'été, en tranches	1-2 mins
Viandes et volailles	
Bœuf, porc, agneau (cubes de 1-2 po) 15-20 mins	
Bœuf/veau	
Rôti, pointe de poitrine	50-60 mins
Jarret, épaisseur de 1 ½" po	25-35 mins
Boulettes de viande, dorées	8-10 mins
Agneau, rôti désossé	45-55 mins
Porc	
Rôti de longe	40-50 mins
Soc fumé	20-25 mins
Jarret arrière	30-40 mins
Poulet	
Poitrine désossée, cuisse	8-10 mins
En morceaux	10-12 mins
Entier	15-20 mins
Poitrine de dinde, entière	30-40 mins
Poisson : steaks, filets	
<sup>3</sup> /4" po - 1" po	4-5 mins
1¼″ po - 1½″ po	6-7 mins



#### Conseils

- Pour assurer la meilleure performance de cuisson sous pression, toujours utiliser au moins 8 oz d'eau ou de liquide dans vos recettes pour permettre de créer suffisamment de vapeur pour produire la pression.
- Lors de l'utilisation des réglages haute et basse pression, le minuteur ne devrait pas commencer le compte à rebours avant qu'il y ait suffisamment de pression.
- Lors de la cuisson sous pression, si vous n'êtes pas certaine du temps de cuisson, il est préférable de moins cuire et d'utiliser la méthode de libération rapide pour vérifier la cuisson. Si ce n'est pas cuit, continuer à cuire sous pression.
- Ne jamais remplir l'autocuiseur à plus de la moitié d'aliments ou à plus des deux tiers de liquides. L'autocuiseur doit avoir suffisamment de liquides pour faire de la vapeur ou les aliments ne cuiront pas de manière adéquate.
- Si le circuit électrique est surchargé avec d'autres appareils, votre appareil peut ne pas fonctionner. L'autocuiseur devrait fonctionner sur un circuit électrique séparé.
- Les coupes de viande plus dures et moins onéreuses conviennent mieux pour l'autocuiseur étant donné que la cuisson sous pression brise les fibres pour des résultats plus tendres.
- Les fruits frais devraient être cuits à basse pression.
- Ajouter une cuillerée à soupe d'huile à l'eau pour réduire la quantité de mousse produite par les haricots.

## Dépannage

Si vous n'avez pas ajouté suffisamment de liquides et si vous remarquez que la soupape flottante ne s'est pas soulevée, mais que le minuteur compte à rebours, suivez les étapes suivantes:

1. Arrêtez l'autocuiseur en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.

- Tourner le bouton régulateur de pression vers VAPEUR, par petits coups, jusqu'à ce que la pression soit entièrement libérée.
- Enlever le couvercle et ajouter approximativement une tasse d'eau/fond ou d'un autre liquide. Mélanger les aliments pour disperser le liquide.
- 4. Remettre le couvercle et verrouiller en place.
- Appuyer sur le bouton BASSE ou HAUTE PRESSION et régler le temps désiré.
- Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour recommencer la cuisson.

Si la vapeur fuit du couvercle parce qu'il n'est pas bien fermé, le joint n'est pas bien placé ou est endommagé ou l'autocuiseur est trop rempli, suivre ces étapes :

- 1. Libérer de la pression en utilisant la méthode de libération rapide.
- 2. Enlever le joint et vérifier les usures ou fissures.
- 3. Vérifier que le joint est bien placé.
- Si l'autocuiseur est trop plein, enlever le liquide excédentaire et continuer la cuisson.

Si vous ne pouvez pas ouvrir ou enlever le couvercle:

## Recettes

## Arroz con Pollo (poulet et riz)

Portions: 6-8

Temps de préparation: 15 minutes

Temps de cuisson: 10 minutes sous pression

<u>Ingrédients</u> Sel et poivre

1 poulets de 1.3 lb. coupés en huit avec la peau enlevée

3 cuillerées à soupe d'huile d'olive

1 saucisses Chorizo

1/2 tasse de vin blanc

1 tasse d'oignons hachés

2 gousses d'ail épluchées et hachées fin

1½ tasses de poivrons rouges d'Amérique, évidés, épépinés et coupés en dés

2 tasses de tomates prunes en conserve, épépinés et coupés en gros morceaux

1 tasses de riz blanc à grain long, pas cuit

/2 tasse de pois congelés

3 tasses de bouillon ou de fond de poulet

1c. à thé de sel

#### <u>Méthode</u>

- 1. Saler et poivrer généreusement le poulet.
- 2. Faire chauffer 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive dans l'autocuiseur à l'aide du réglage DORER. Faire dorer le poulet par lots. Le mettre de côté. Ajouter les saucisses Chorizo et cuire pendant une minute. Ajouter le poulet doré dans l'autocuiseur. Verser le vin et cuire pendant deux minutes. Enlever le contenu avec tous les jus et mettre de côté.
- 3. Faire chauffer l'autre cuillerée à soupe d'huile d'olive dans l'autocuiseur. Ajouter l'oignon, l'ail et le poivron rouge d'Amérique. Faire chauffer jusqu'à ce que l'oignon soit tendre. Ajouter la tomate et le riz et faire cuire pendant une minute. Ajouter les pois, le fond, le sel, le poulet et les saucisses Chorizo avec tous les jus. Bien mélanger.
- 4. Couvrir et régler à haute pression. Cuire pendant 7 minutes.
- 5. Libérer la pression en utilisant la méthode de libération rapide.
- 6. Enlever le couvercle.
- 7. Remuer le riz pour le gonfler et servir.



#### Bœuf barbecue

Portions: 6-8

Temps de préparation: 20 minutes

Temps de cuisson: 60 minutes sous pression

#### <u>Ingrédients</u>

1 cuillerées à soupe d'huile végétale

4 lbs. de rôti de croupe ou de bloc d'épaule paré, désossé

11/2 tasses d'oignons, en tranche

1½ tasses de céleri, finement haché

1½ tasses de sauce barbecue préparée

2 feuilles de laurier

Une goutte de Tabasco au goût

2 c. à soupe de cassonade

1 bière

1 c. à thé de poudre de chili

#### Méthode

- Faire chauffer l'huile dans l'autocuiseur en utilisant le réglage DORER. Ajouter le rôti et le dorer uniformément de tous les côtés.
- Ajouter les oignons et le céleri et cuire pendant une minute.
   Sortir le rôti. Mettre la sauce barbecue, la bière et la poudre de chili. Bien mélanger. Remettre le rôti dans l'autocuiseur.
- 3. Couvrir et régler à haute pression. Cuire pendant 60 minutes.
- 4. Libérer la pression en utilisant la méthode de libération rapide. Lorsque la pression a chuté, déverrouiller et enlever le couvercle. Tester la tendreté du rôti avec une fourchette. S'il n'est pas tendre, couvrir et cuire sous pression pendant 10 minutes de plus.
- Enlever le rôti et le laisser reposer pendant au moins 15 minutes.
   Le couper en tranches fines contre le grain. Servir avec la sauce barbecue.

### Poitrines de dinde dorées

Portions: 6

Temps de préparation: 15 minutes

Temps de cuisson: 40 minutes sous pression

### <u>Ingrédients</u>

Sel et poivre

4-5 lb. lb de poitrines de dinde entières, avec les ailes enlevées, rincées à l'eau froide et asséchées en tapotant

2 c. à soupe d'huile végétale

1 tasse d'oignons, en tranches fines

2 gousses d'ail, broyées

1½ tasses de carottes, pelées et coupées en tranches fines

1½ tasses de céleri, en tranches fines

1 tasse de bouillon de poulet

1 tasse de vin blanc sec

2 c. à thé de thym sec

1 feuilles de laurier

1 c. à soupe de fécule de maïs

2 c. à soupe d'eau

#### Méthode

- 1. Saler et poivrer généreusement la poitrine de dinde.
- 2. Chauffer l'huile dans l'autocuiseur en utilisant le réglage DORER. Insérer la poitrine de dinde et la dorer de tous les côtés. L'enlever et la mettre de côté. Ajouter l'oignon, l'ail, les carottes et le céleri. Dorer jusqu'à ce que l'oignon soit tendre. Ajouter le bouillon, le vin, le thym et la feuille de laurier en faisant cuire pendant 2 minutes. Remettre la poitrine de dinde dans l'autocuiseur.
- Couvrir et régler à haute pression. Faire cuire pendant 40 minutes.
- 4. Libérer la pression en utilisant la méthode de libération rapide.

- Déverrouiller et enlever le couvercle. Enlever minutieusement la dinde et la mettre dans une grande assiette. La couvrir avec du papier d'aluminium.
- Filtrer le liquide de cuisson. Le verser à nouveau dans l'autocuiseur avec la fécule de maïs et l'eau. Fouetter jusqu'à ce que cela épaississe. Assaisonner au goût avec du sel et du poivre.
- 7. Couper la dinde en tranches. Servir avec la sauce.

#### Chaudrée de mais facile

Portions: 4-6

Temps de préparation: 10 minutes

Temps de cuisson: 8 minutes sous pression

#### <u>Ingrédients</u>

2 c. à soupe d'huile végétale

1 tasse d'oignons hachés

1 tasse de poivrons rouges d'Amérique, évidés, épépinés et coupés en dés

1 tasse de carottes pelées et coupées en rondelles de 1/4 po

1 tasse de céleri coupé en tranches de 1/4 pouce

1½ tasses de pommes de terre pelées et coupées en dés

2 tasses de grains de maïs congelés

1 de pois verts congelés

6 tasses de bouillon ou fond de poulet ou de légumes

Sel et poivre au goût

2 tasses de nouilles larges aux œufs

1 c. à soupe de persil frais haché ou d'aneth coupé

2 tasses de poulet cuit coupé en dé (facultatif)

### <u>Méthode</u>

- Faire chauffer l'huile dans l'autocuiseur en utilisant le réglage DORER. Ajouter les oignons, les poivrons, les carottes, le céleri et les pommes de terre. Dorer jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Ajouter le maïs et les pois.
- 2. Couvrir, régler à haute pression, régler le temps à 8 minutes.
- Laisser la pression tomber en utilisant la méthode de libération rapide.
- 4. Déverrouiller et enlever le couvercle.
- 5. Assaisonner avec du sel et du poivre.
- Faire chauffer la chaudrée jusqu'à ce qu'elle bouille en utilisant le réglage VAPEUR. Ajouter les nouilles et faire cuire jusqu'à ce qu'elles soient al dente. Mélanger le persil et le poulet. Servir chaud.

## Soupe de chou-fleur riche

Portions: 4-6

Temps de préparation: 15 minutes

Temps de cuisson: 10 minutes sous pression

#### <u>Ingrédients</u>

2 c. à soupe d'huile d'olive

1½ tasses d'oignons hachés

1 grosses pommes de chou-fleur, parées, cassées en petits fleurons

2 tasses de crème demi-grasse

4 tasses de bouillon ou fond de poulet ou de légumes

Sel et poivre au goût

2 c. à soupe de persil frais, haché et 1 c. à thé de menthe fraîche



#### Méthode

- Chauffer l'huile d'olive dans l'autocuiseur en utilisant le réglage DORER. Ajouter les oignons et les dorer jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Ajouter le chou-fleur, le fond et la crème demi-grasse.
- Couvrir, régler à haute pression et régler le minuteur pour 10 minutes.
- Laisser la pression tomber en utilisant la méthode de libération rapide.
- Déverrouiller et enlever le couvercle. Le chou-fleur devrait être très tendre. S'il est encore dur, cuire sous pression pour 2-3 minutes additionnelles ou jusqu'à ce qu'il soit tendre.
- Réduire la soupe en purée par lots dans un mélangeur jusqu'à ce qu'elle soit onctueuse. Verser à nouveau dans l'autocuiseur. Assaisonner de sel et de poivre. Mélanger le persil et la menthe.

## Gâteau au fromage aux deux chocolats

Portions: 6

Temps de préparation: 15 minutes

Temps de cuisson: 20 minutes sous pression

### <u>Ingrédients</u>

3/4 tasse de miettes de gaufrettes au chocolat

2 c. à soupe de beurre, fondu

2 paquets (8 oz chacun) de fromage à la crème, amolli

1/2 tasse de lait concentré sucré

3 œufs

2 tasses de grains de chocolat mi-sucrés, fondus

1 c. à thé de vanille

21/2 tasses d'eau

#### Méthode

- Légèrement graisser un moule à charnières de 7 pouces. Recouvrir l'extérieur du moule de papier d'aluminium.
- 2. Mélanger les miettes de gaufrettes et le beurre. Presser sur le fond du moule et les côtés jusqu'à environ un pouce.
- 3. Dans un grand bol, mélanger le fromage à la crème et le lait concentré, à l'aide d'un mélangeur à vitesse moyenne, jusqu'à ce que ce soit mousseux. A vitesse lente, ajouter les œufs un par un. Insérer le chocolat fondu et la vanille. Bien mélanger. Verser dans la croûte. Bien recouvrir de papier d'aluminium.
- 4. Placer une grille métallique dans le pot de cuisson amovible de l'autocuiseur. Verser l'eau.
- 5. Plier un papier d'aluminium de 24 pouces en deux dans le sens de la longueur pour qu'il soit étroit. Placer le moule au milieu du papier d'aluminium et l'abaisser dans l'autocuiseur. (Le papier d'aluminium est utilisé comme une balançoire pour abaisser le moule.) Plier les extrémités de l'aluminium dessus le moule.
- 6. Couvrir, régler à haute pression pour 20 minutes.
- 7. Laisser reposer sans y toucher pendant 10 minutes après la cuisson. Libérer toute pression restante en utilisant la méthode de la libération rapide.
- Déverrouiller et enlever le couvercle. Enlever le gâteau au fromage de l'autocuiseur en tirant sur les extrémités de la balançoire en aluminium. Enlever et jeter l'aluminium. Laisser refroidir à température ambiante avant de réfrigérer jusqu'au lendemain.

## Ragoût de porc à la moutarde de Dijon

Portions: 6

Temps de préparation: 20 minutes Temps de cuisson: 18 minutes

Ingrédients

Sel et poivre

2 lbs. d'épaule picnic coupée en cubes d'un po

2 c. à soupe d'huile d'olive

2½ tasses d'oignons, hachés

2 gousses d'ail, hachées

<sup>3</sup>/4 tasse de vin rouge sec

3/4 de bouillon de poulet ou de bœuf

5 feuilles de sauge fraîches, hachées

8 petites pommes de terre rouges, lavées, épluchées, coupées en quartiers

1 grosse carotte, coupée en tranches fines

1½ c. à soupe de moutarde de Dijon ou de graines entières

2 c. à soupe de persil italien à feuilles plates haché fin

#### Méthode

- Saler et poivrer généreusement l'épaule picnic. La mettre de côté.
- Faire chauffer l'huile d'olive dans l'autocuiseur en utilisant le réglage DORER. Ajouter les oignons et l'ail en les faisant dorer jusqu'à ce que les oignons soient tendres. Ajouter le porc et cuire jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Saupoudrer de farine. Bien mélanger. Ajouter le vin rouge, le fond et la sauge.
- 3. Couvrir et régler à haute pression pendant 10 minutes.
- 4. Laisser la pression tomber en utilisant la méthode de libération rapide.
- 5. Déverrouiller et enlever le couvercle.
- 6. Ajouter les pommes de terre et les carottes.
- 7. Couvrir et régler à haute pression pendant 8 minutes.
- Laisser la pression tomber en utilisant la méthode de libération rapide.
- 9. Déverrouiller et enlever le couvercle.
- 10. Assaisonner de sel et de poivre au goût. Mélanger la moutarde (de Dijon) et le persil avant de servir.

## Ratatouille (ragoût de légumes)

Portions: 4--6

Temps de préparation: 20 minutes

Temps de cuisson: 5 minutes sous pression

#### Ingrédients

3 c. à soupe d'huile d'olive

1 tasse d'oignons, hachés

1 gousses d'ail, pelées et coupées en tranches fines

2 tasses de poivrons verts d'Amérique, évidés, épépinés et coupés en dés



 $1\frac{1}{2}$  tasses d'aubergines, pelées et coupées en cubes de  $\frac{1}{2}$  po 1 boîte ( $14\frac{1}{2}$  oz) de tomates coupées en dés réduites en purée  $\frac{1}{4}$  tasse d'eau

1/2 c. à thé de thym sec

 $1\frac{1}{2}$  c. à thé de sel

1/4 c. à thé de poivre noir

2 c. à soupe de basilic coupé fin

2 c. à soupe de persil italien à feuilles plates haché fin

Sel et poivre au goût

2 c. à soupe de vinaigre balsamique

#### <u>Méthode</u>

- Chauffer l'huile d'olive dans l'autocuiseur en utilisant le réglage DORER. Ajouter les oignons, l'ail, les poivrons verts et rouges d'Amérique en les faisant dorer jusqu'à ce que les oignons soient tendres.
- Ajouter les courgettes, les tomates, les aubergines, l'eau, le thym, 1 ec c. à thé de sel et œ c. à thé de poivre. Dorer pendant 4 minutes.
- 3. Couvrir et régler à haute pression pendant 5 minutes.
- 4. Libérer la pression en utilisant la méthode de libération rapide.
- Déverrouiller et enlever le couvercle. Ajouter le basilic et le persil. Assaisonner de sel et de poivre. Ajouter le vinaigre. Servir chaud.

## Artichauts au citron cuits à la vapeur

Portions: 4

Temps de préparation: 15 minutes

Temps de cuisson: 7 minutes sous pression

### <u>Ingrédients</u>

1 tasse d'eau Jus de 2 citrons, pelures gardées

1 c. à thé de sel

1 feuilles de laurier

4 grands artichauts, parés conformément à l'étape 2

1 tasse de mayonnaise

1 gousses d'ail, pelées et hachées fin

Une goutte de sauce Tabasco

2 c. à soupe de persil italien à feuilles plates haché fin ou d'aneth coupé

#### <u>Méthode</u>

- 1. Ajouter l'eau dans l'autocuiseur. Ajouter tous les ingrédients sauf trois cuillerées à soupe de jus de citron, le sel et la feuille de laurier. Mélanger jusqu'à ce que le sel soit dissout. Placer les pelures de citron dans l'eau.
- 2. Parer les artichauts : Couper les tiges. Arracher et jeter les 2 ou 3 couches supérieures de feuilles dures. Couper 1 à 1½ po du haut de l'artichaut. Exposer minutieusement les feuilles intérieures et le cœur. Arracher et jeter les feuilles épineuses. Enlever toute matière pelucheuse du centre de l'artichaut. Tremper les artichauts dans l'eau citronnée de l'autocuiseur. Placer les artichauts à l'envers.
- 3. Couvrir et régler à haute pression pendant 7 minutes.
- 4. Libérer la pression en utilisant la méthode de libération rapide.
- Déverrouiller et enlever le couvercle. Enlever minutieusement les artichauts de l'autocuiseur à l'aide d'une cuillère à rainures. Laisser refroidir à température ambiante.
- Mélanger la mayonnaise, le reste du jus de citron, l'ail et la sauce Tabasco au goût.
- 7. Ouvrir minutieusement le centre de chaque artichaut. Le remplir de ¼ de la mayonnaise au citron. Saupoudrer le dessus avec le persil ou l'aneth.

#### Bœuf braisé favori

Portions: 6-8

Temps de préparation: 20 minutes

Temps de cuisson: 60 minutes sous pression

<u>Ingrédients</u>

2 c. à soupe de farine tout-usage

2 c. à thé de sel ½ c. à thé de poivre

3-4 lbs. de bloc d'épaule désossé, paré

1 c. à soupe d'huile d'olive

1 petit oignon, coupé en tranches

1½ c. de romarin frais ou 2 c. à thé de feuilles de laurier hachées

2 tasse de bouillon de bœuf ou de vin rouge

11/2 cups beef broth or red wine

Sel et poivre au goût

#### Méthode

- 1. Mélanger la farine, le sel et le poivre. Frotter sur tout le rôti.
- Chauffer l'huile d'olive dans l'autocuiseur en utilisant le réglage DORER. Ajouter le rôti et le dorer uniformément sur tous les côtés.
- 3. Ajouter les oignons et les dorer pendant une minute. Ajouter la feuille de laurier ou le romarin et le bouillon de bœuf.
- 4. Couvrir et régler à haute pression pendant 60 minutes.
- 5. Libérer la pression en utilisant la méthode de libération rapide. Déverrouiller et enlever le couvercle. Tester le rôti avec une fourchette. La fourchette devrait transpercer facilement. Si ce n'est pas la cuisson que vous désirez, couvrir et cuire sous pression pendant 10 minutes de plus.
- Enlever le rôti. Le couvrir et le laisser reposer pendant 10 minutes avant de le couper en tranches.

7. Si la sauce n'est pas suffisamment épaisse, l'amener à ébullition et la faire cuire jusqu'à ce qu'elle épaississe. Assaisonner avec du sel et du poivre. Enlever et jeter la feuille de laurier. Couper le rôti en tranches contre le grain et le servir avec la sauce.

## Poulet aigre-doux

Portions: 4-6

Temps de préparation: 15 minutes

Temps de cuisson: 10 minutes under pressure

<u>Ingrédients</u>

1 c. à soupe d'huile végétale

1½ tasses d'oignons, hachés

1½ tasses de poivrons verts d'Amérique, évidés, épépinés et coupés en dés

1½ tasses de poivrons rouges d'Amérique, évidés, épépinés et coupés en dés

 $2\frac{1}{2}$  lbs. lb de hauts de cuisse de poulet désossés, dégraissés et coupés en morceaux d'1 po

1½ c. à soupe de sauce de soja

1 tasses de sauce aigre-douce ou aux prunes préparée

2 c. à soupe de vinaigre de cidre

3 c. à soupe d'eau

1 c. à thé de poudre d'ail

2 oignons verts, parties blanches et vertes, coupés en fines tranches

1 c. à soupe de gingembre frais, haché fin

2 tasses de riz blanc cuit



#### Méthode

- Chauffer l'huile dans l'autocuiseur en utilisant le réglage DORER. Ajouter les oignons, les poivrons rouges et verts d'Amérique et les faire dorer pendant 2 minutes. Ajouter le poulet et la sauce de soja et cuire pendant trois minutes de plus. Ajouter la sauce aigre-douce, le vinaigre, l'eau et la poudre d'ail. Bien mélanger.
- 2. Couvrir et régler à haute pression pendant 10 minutes.
- 3. Laisser la pression tomber en utilisant la méthode de libération rapide.
- 4. Déverrouiller et enlever le couvercle.
- Placer sur un plat de service. Garnir avec les oignons verts et servir sur du riz.

## Chili Stade

Portions: 8-10

Temps de préparation: 25 minutes,

plus le temps de trempage des haricots

Temps de cuisson: 15 minutes sous pression

#### <u>Ingrédients</u>

2 tasses (1 lb.) d'haricots Pinto, triés

3 c. à soupe d'huile d'olive

1½ tasse d'oignons, hachés

2 gousses d'ail, hachées

1½ tasses de poivrons verts d'Amérique, évidés, épépinés et coupés

1½ tasses de poivrons rouges d'Amérique, évidés, épépinés et coupés

1 piment jalapeño, évidé, épépiné et coupé (ajuster au besoin)

1½ tasse de carottes, pelées et coupées en dés

1 tasse de céleri, coupé

2 c. à soupe de poudre de chili

4 c. à thé de cumin moulu

1 c. à thé d'origan moulu 1½ lbs.de bœuf haché maigre 1 boîte (28 oz) de tomates broyées 2 grandes feuilles de laurier 1³/4 tasse d'eau Sel au goût

4 tasses de riz blanc cuit pour servir Fromage cheddar râpé pour servir

#### <u>Méthode</u>

- Sous l'eau froide, rincer les haricots dans une passoire. Les faire tremper pendant toute la nuit.
- 2. Faire chauffer l'huile d'olive dans l'autocuiseur en utilisant le réglage DORER. Ajouter les oignons, l'ail, les poivrons verts et rouges et le piment jalapeño, les carottes et le céleri. Dorer jusqu'à ce que l'oignon soit tendre. Mélanger la poudre de chili, le cumin et l'origan. Mélanger et dorer pendant une minute. Ajouter le bœuf haché et le faire dorer jusqu'à ce qu'il ne soit plus rose. Ajouter les tomates, les haricots, les feuilles de laurier et l'eau. Mélanger.
- 3. Couvrir et régler à haute pression pendant 15 minutes.
- 4. Libérer la pression en utilisant la méthode de libération rapide.
- Déverrouiller et enlever le couvercle. Goûter les haricots. S'ils sont encore durs, cuire sous pression pendant 2-3 minutes de plus.
- 6. Assaisonner avec du sel et du poivre et servir sur du riz blanc. Garnir de fromage cheddar.

## SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez des questions ou des problèmes au sujet du fonctionnement de votre autocuiseur Deni, veuillez appeler la ligne sans frais de notre service à la clientèle:

> Du lundi au vendredi De 8 h 30 à 17 h (heure normale de l'Est)

1-800-DENI-822

ou nous envoyer un courriel à custserv@deni.com

Visiter notre site Web à www.deni.com

Deni de Keystone Manufacturing Company, Inc.®

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Votre autocuiseur Deni est garanti pendant un an à compter de la date d'achat ou du reçu contre tout défaut de matériel ou de fabrication. Si votre appareil s'avérait défectueux au cours de l'année suivant l'achat ou le reçu, retourner l'appareil, fret payé d'avance, avec une explication au sujet de la réclamation. En cas d'achat aux É.-U. ou dans un autre pays, veuillez le renvoyer à : Keystone Manufacturing Company, Inc., 33 Norris Street, Buffalo, NY 14207. (Veuillez emballer votre appareil minutieusement dans sa boîte et son matériau d'emballage originaux afin d'éviter toute détérioration en transit. Keystone n'assume pas la responsabilité des dommages causés à l'appareil lors du retour.) En vertu de la présente garantie, Keystone Manufacturing Company, Inc. s'engage à réparer ou remplacer toutes les pièces jugées défectueuses.

La présente garantie n'est valide que si l'appareil est utilisé exclusivement que pour un usage domestique conformément aux consignes. Cette garantie n'est pas valide si l'appareil est branché à une alimentation électrique inappropriée ou démonté ou entravé d'une manière ou d'une autre ou endommagé par un mauvais usage.

Nous vous demandons d'avoir l'obligeance de remplir les détails sur votre carte de garantie et de la renvoyer au cours de la semaine qui suit la date d'achat ou du reçu.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.